



NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE

BENEKOV C250

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení automatického teplovodního kotla na hnědé uhlí a dřevní pelety BENEKOV C250 a tím projevenou důvěru k firmě BENEKOVterm s.r.o. Horní Benešov.

Abyste si hned od počátku navykli na správné zacházení s Vaším novým výrobkem, přečtěte si nejdřív tento návod k jeho používání, především kap. 7 a 8. Prosíme Vás o dodržování dále uvedených informací a zároveň dbejte pokynů výrobce, eventuálně servisní firmy, která Vám kotel instalovala.

Tento kotel byl schválen pro provoz ve státech EU Strojírenským zkušebním ústavem, s.p. notifikovaná osoba ES 1015, autorizovaná osoba 202, Brno na základě certifikátu č. B-00966-23 ze dne 21. 6. 2023.

V souladu s NV č. 176/2008 Sb., příloha 1, bod 1.7.4. se jedná o

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ.

Copyright 2011 Leopold Benda ml. a spol., licence BENEKOVterm spol. s r.o.

Všechna práva vyhrazena.

Veškerý text, obrázky jsou předmětem autorského práva a další ochrany duševního vlastnictví.

Obsah

1. Použití a přednosti kotle	4
2. Technické údaje kotlů	4
3. Předepsané palivo pro kotel	5
4. Popis kotle	6
4.1. Konstrukce kotle	6
4.2. Řídicí, regulační a zabezpečovací prvky kotle	10
4.3. Příslušenství kotle	10
5. Umístění a instalace kotle	11
5.1. Předpisy a směrnice	11
5.2. Možnosti umístění kotle	13
6. Uvedení kotle do provozu-pokyny pro smluvní servisní organizaci	14
6.1. Elektro zapojení pomocí konektorů	14
6.2. Připojení kotle k topnému systému	15
6.3. Osazení keramiky do kotle	17
6.4. Kontrolní činnost před spuštěním	19
6.5. Uvedení kotle do provozu	20
7. Obsluha kotle uživatelem	20
7.1. Zátop v kotli	20
7.2. Provoz kotle	21
7.3. Odstavení kotle z provozu	21
7.4. Zbytková rizika a jejich prevence	22
8. Údržba kotle	23
9. Odstraňování problémů při provozování kotle	24
10. Pokyny pro stálé dodržování ekologických parametrů výrobku	26
11. Pokyny k likvidaci výrobku po jeho lhůtě životnosti	26
12. Záruka a odpovědnost za vady	26
UPOZORNĚNÍ!	28
Příloha k záručnímu listu pro zákazníka - uživatele	29
Prohlášení o shodě kotle C250	30

1. Použití a přednosti kotle

Použití kotle:

Teplovodní kotel BENEKOV C250 je určen pro vytápění středně velkých objektů – obchodů, škol, rekreačních zařízení, kancelářských budov, provozoven a jiných objektů, jejichž tepelná ztráta nepřesahuje 250 kW.

Kotel BENEKOV C250 je určen pro spalování hnědého uhlí (ořech 2) nebo dřevních pelet.

Přednosti kotle:

- automatický provoz kotle
- mechanický přísun paliva z vestavěného zásobníku do spalovací komory
- jednoduchá, časově nenáročná obsluha a údržba
- nízké provozní náklady
- modulace tepelného výkonu v celém výkonovém rozsahu
- nízká emisní zátěž pro okolí
- 3-tahová konstrukce kotle zaručující vysokou účinnost
- kotel včetně kotlového tělesa lze rozložit na několik menších celků, což zjednodušuje jeho dopravu do kotelny a montáž
- moderní design

2. Technické údaje kotlů

Tab. č. 1 Rozměry a technické parametry kotlů

Typ kotle		BENEKOV C250
Hmotnost	kg	4167
Obsah vodního prostoru	dm ³	1100
Průměr kouřovodu	mm	250
Kapacita zásobníku paliva	dm ³	1000
Kapacita přídavného modulu zásobníku paliva	dm ³	-
Rozměry kotle: šířka x hloubka x výška	mm	2749 x 3571 x 2245
Rozměr plnícího otvoru v zásobníku paliva	mm	997 x 1350
Nejvyšší dovolený provozní tlak	bar	2,0
Zkušební tlak	bar	4,0
Doporučená provozní teplota topné vody	°C	65 - 80
Nejmenší teplota vstupní vody	°C	60
Hodnota akustického tlaku L _{PA}	dB	50± 3
Požadovaný komínový tah	mbar	0,20 – 0,30
Přípojky kotle - topná voda	Js	Příruba DIN2631, DN80, PN6
- vratná voda	Js	Příruba DIN2631, DN80, PN6
Připojovací napětí		400V / 16A / ~ 50 Hz, TN-S
Maximální elektrický příkon	W	1409
Elektrické krytí		IP 20

Tab. č. 2 Tepelně technické parametry kotle při spalování hnědého uhlí

Typ kotle		BENEKOV C250
Jmenovitý výkon	kW	250
Regulovatelný výkon	kW	75 – 250
Spotřeba paliva	kg.h ⁻¹	11,85 – 43,5
Doba hoření při jmenovitém výkonu a plném zásobníku	h	17
Třída kotle dle ČSN EN 303-5		5
Ekodesign		ANO
Hmotnostní průtok spalin na výstupu		
- při jmenovitém výkonu	kg.s ⁻¹	0,1853
- při minimálním výkonu	kg.s ⁻¹	0,0797
Elektrický příkon při jmenovitém výkonu	W	436
Elektrický příkon při minimálním výkonu	W	146
Elektrický příkon STAND BY režimu	W	17

Tab. č. 3 Tepelně technické parametry kotle při spalování dřevních pelet

Typ kotle		BENEKOV C250
Jmenovitý výkon	kW	250
Regulovatelný výkon	kW	75 – 250
Spotřeba paliva	kg.h ⁻¹	16,17 – 56,7
Doba hoření při jmenovitém výkonu a plném zásobníku	h	13
Třída kotle dle ČSN EN 303-5		5
Ekodesign		ANO
Hmotnostní průtok spalin na výstupu		
- při jmenovitém výkonu	kg.s ⁻¹	0,156
- při minimálním výkonu	kg.s ⁻¹	0,047
Elektrický příkon při jmenovitém výkonu	W	300
Elektrický příkon při minimálním výkonu	W	128
Elektrický příkon STAND BY režimu	W	17

3. Přeepsané palivo pro kotel

Přeepsaným (garančním) palivem pro kotel BENEKOV C250 je palivo uvedené v tab. č. 3.

Tab. č. 4 Přeepsané palivo

Typ paliva dle ČSN EN 303-5		b - hnědé uhlí Ořech 2	dřevní pelety
Zrnitost (průměr)	[mm]	10 - 25	φ 6 - 14
Délka	[mm]	-	max. 30
Sypná hmotnost	[kg/m ³]	700 - 740	600 - 650
Obsah vody	[%]	max. 20	max. 12
Obsah popele	[%]	max. 12	max. 1,5
Výhřevnost	[MJ.kg ⁻¹]	min. 17	min. 17
Obsah síry	[%]	max. 0,9	-

Měrná sirnatost	[g/MJ]	max. 0,5	
Obsah prachu	[%]	max. 10	
Teplota tání popela	[°C]	min. 1500	
Obsah bitumenů	[%]	max. 3,5	

POZOR! Špatná kvalita paliva může výrazně negativně ovlivnit výkon a emisní parametry kotle.

4. Popis kotle

4.1. Konstrukce kotle

Konstrukce kotle odpovídá požadavkům dle:

ČSN EN 303-5 : 2022 - Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení.

Hlavní částí kotle je ocelové kotlové těleso, tvořené 4 základními celky:

- spalovací komorou
- podstavcem spalovací komory a výměníků
- výměníkem 1
- výměníkem 2

Za kotlovým tělesem je umístěn elektrostatický odlučovač (dále jen EO), který je umístěn pod opláštěním.

Všechny části kotlového tělesa na rozhraní spalin a topné vody a všechny nosné části podstavců jsou vyrobeny z plechu o tloušťce 8 mm. V přední části tohoto 3-tahového kotlového tělesa je spalovací komora s hořákem, ve středové a zadní části kotlového tělesa je trubkový výměník, kde dochází k rozhodujícímu předávání tepla ze spalin do topné vody.

Hořák, umístěn ve směšovači a funguje na principu spodního přikládání paliva. Je tvořen litinovým kolenem (tzv. retortou) a litinovým segmentovým roštem. Podavač paliva je tvořen žlabem pro přívod paliva, kanálem pro přívod spalovacího vzduchu. Ve spalovací komoře je umístěno diferenční čidlo tlaku pro zajištění požadovaného podtlaku ve spalovací komoře a zamezení prostupu kouře do zásobníku paliva během procesu hoření.

Nad hořákem je keramický reflektor složený z několika částí, který usměrňuje tok spalin a snižuje úletovou prašnost. Do reflektoru přes boční stěnu spalovací komory je přiveden sekundární vzduch, který napomáhá k dokonalému spalování.

Vedle kotle je umístěn zásobník paliva, který ústí do turniketu a odtud je palivo předáváno do šnekového podavače. Kapacita zásobníku paliva je 1000L. V závislosti na poloze zásobníku paliva vůči kotlovému tělesu je kotel sériově vyráběn v pravém provedení:

- **pravé provedení** – zásobník je napravo od kotlového tělesa při pohledu zepředu.

Za zásobníkem paliva je havarijný hasicí zařízení, které vyúsťuje v zásobníku nad turniketem.

Ventilátory primárního spalovacího vzduchu jsou umístěny na boku kotle pod zásobníkem paliva a jsou napojeny na směšovač. Množství spalovacího vzduchu (primárního i sekundárního) je regulováno řídící jednotkou kotle.

Vstup a výstup topné vody pro připojení k topnému systému je situován na boční, vnější stěně kotle a je proveden dvěma vývody se standardizovanou přírubou DIN2631, DN80, PN6. Na levé straně sestaveného kotle se nachází čtyři 1/2" vývody s vnitřním závitem G 1/2", které slouží pro instalaci

vypouštěcích kohoutů: jeden pro spalovací komoru, další dva pro trubkové výměníky a čtvrtý pro podstavec. Za kotlem pod opláštěním je umístěn EO a na výstupním hrdle je namontován odtahový ventilátor spalin.


Odtahový ventilátor spalin zajišťuje požadovaný podtlak ve spalovací komoře. U kotle BENEKOV C250 je dodáván vždy v základu kotle.

Kotlové těleso, jeho víko a dvířka jsou izolovány zdravotně nezávadnou izolací, která snižuje ztráty sdílením tepla do okolí.

Pohyblivé části podavače jsou opatřeny krytem, aby nedošlo ke zranění osob pohybujících se v blízkosti mechanismů. Bez této krytu je zakázáno připojovat řídící jednotku kotle ke zdroji el. napětí.

Ocelové opláštění je barevně upraveno komaxitovým nástřikem, případně jsou použity pozinkované plechy.


Obr. č. 1 Čelní a zadní pohled kotle BENEKOV C250 – obrázek neobsahuje některé kryty z důvodů vizualizace komponent



- 1. zásobník paliva
- 2. kryt horních dvířek
- 3. kryt středových a spodních dvířek
- 4. display řídící jednotky kotle
- 5. revizní víčko zásobníku paliva
- 6. turniket
- 7. kryty vodních propojek jednotlivých částí kotle
- 8. směšovač s hořákiem
- 9. revizní víčko podavače paliva
- 10. žlab podavače paliva
- 11. dvířka prostoru pod výměníkem
- 12. spalinový ventilátor
- 13. sekundární ventilátor
- 14. rozvaděč řídící jednotky kotle
- 15. pohon turniketu
- 16. pohon podavače paliva
- 17. opláštění elektrostatického filtru
- 18. primární ventilátor(y)
- 19. podstavec kotle

Pozn.: Na obr.č. 1 není zobrazen kryt podavače a jeho mechanismů z důvodů zobrazení detailů podavače - !!!BEZ KRYTU NESMÍ UŽIVATEL KOTEL UVÁDĚT DO PROVOZU A ANI PŘIPOJOVAT K NAPÁJECÍ SÍTI!!! Obrázky jsou ilustrativní a mohou se lišit od skutečnosti.

Obr. č. 2 Základní rozměry kotle BENEKOV C250



4.2. Řídící, regulační a zabezpečovací prvky kotle

Řízení a regulaci kotle zajišťuje **řídící jednotka** – viz samostatný návod k obsluze.

Zabezpečovací prvky, které hlídají bezpečný chod kotle:

- **Havarijní termostat** slouží k zajištění topného systému proti přehřátí. Výrobcem je nastaven na teplotu 95 °C, tj. na vyšší teplotu, než je možno nastavit požadovanou teplotu na kotli. Havarijní termostat je umístěn na zadní stěně kotle v rozvaděči řídící jednotky.
- **Tepelná ochrana motoru** (termokontakt) je součástí motoru podavače paliva a slouží k jeho ochraně před spálením v případě zablokování podavače paliva. Zpětně také vypíná chod ventilátoru, aby v případě této poruchy nedošlo k prohoření paliva do zásobníku. Při běžném provozu je **pracovní teplota motoru až 85°C** – takovéto oteplení ještě neznamená poruku.
- **Reverz podavače** slouží ke spuštění zpětného chodu šnekového podavače paliva. Do provozu se uvádí v případě zablokování šnekové hřídele softwarově.
- **Havarijní hasicí zařízení** je dalším zabezpečovacím prvkem proti prohoření paliva do zásobníku. V případě zvýšení teploty nad 95°C na dně zásobníku paliva dojde k natavení parafínové zátky a ochlazení tohoto prostoru chladicí vodou z plastové nádoby. Je-li kotel vybaven havarijným hasicím zařízením v podobě termostatického ventilu s tlakovou nádobou (na přání), při zvýšení teploty nad 95°C na dně zásobníku paliva dojde k otevření termostatického ventilu a ochlazení tohoto prostoru chladicí vodou z vodovodního řádu, popř. z instalované tlakové nádoby.

4.3. Příslušenství kotle

Standardní příslušenství:

- návod k obsluze a instalaci kotle, jehož součástí je záruční list
- návod k obsluze řídící jednotky kotle
- seznam smluvních servisních organizací
- keramický reflektor
- nástavba hořáku pro spalování dřevních pelet
- odtah spalin
- EO
- hrábllo čištění
- havarijní hasicí zařízení s parafínovou zátkou
- kamnářský tmel

Příslušenství na přání:

- pokojový termostat, popř. ekvitermní regulace firmy SIEMENS

Příslušenství na přání není zahrnuto v základní ceně kotle!

5. Umístění a instalace kotle

5.1. Předpisy a směrnice

**Kotel na pevná paliva smí instalovat firma s platným oprávněním k montáži těchto zařízení.
Na instalaci musí být zpracován projekt dle platných předpisů.**

Topný systém musí být napuštěn vodou, která splňuje požadavky ČSN 07 7401: 1992 a zejména její tvrdost nesmí přesáhnout požadované parametry.

Tab. č. 5 Parametry topné vody

Parametr	Jednotka	Hodnota
Tvrdost	mmol/l	1
Ca ²⁺	mmol/l	0,3
koncentrace celkového Fe + Mn	mg/l	0,3 (doporučená hodnota)

A) k otopné soustavě

ČSN EN 303-5:2022

Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení
Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž
Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení
Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa

ČSN 06 0310:2014
ČSN 06 0830:2014
ČSN 07 7401:1992

B) na komín

ČSN 73 4201:2010

Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

C) vzhledem k požárním předpisům

ČSN 06 1008:1997
ČSN EN 13 501-1+A1:2010

Požární bezpečnost tepelných zařízení
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

D) k elektrické sítí

ČSN 33 0165 ed.2: 2014
ČSN 33 1500:1990
ČSN 33 2000-1 ed.2:2009
ČSN 33 2000-4-41 ed.3:2018
ČSN 33 2000-5-51 ed.3:2010
ČSN 33 2000-7-701 ed.2:2007
ČSN CLC/TR 60079-32-1:2019

Značení vodičů barvami nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení
Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Elektrická instalace budov - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou
Výbušné atmosféry – Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny

ČSN 33 2130 ed.3:2014	Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody
ČSN 33 2180:1979	Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů
ČSN 34 0350 ed.2:2009	Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení
ČSN EN 55 014-1 ed.4:2017	Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 1: Emise
ČSN EN IEC 61000-6-2 ed.4:2019	Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-2: Kmenové normy - Odolnost pro průmyslové prostředí
ČSN EN 60079-14 ed.4:2014	Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací
ČSN EN 60335-1 ed.3:2012	Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky
ČSN EN 60335-2-102 ed.2:2016	Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-102: Zvláštní požadavky na spotřebiče spalující plynná, ropná a pevná paliva obsahující elektrické spoje
ČSN EN 60445 ed.5:2018	Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci – Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů
ČSN EN IEC 61000-3-2 ed.5:2019	Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem $\leq 16\text{ A}$)
ČSN EN 61000-3-3 ed.3:2014	Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-3: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodních sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem $\leq 16\text{ A}$, které není předmětem podmíněného připojení
ČSN EN 62233:2008	Metody měření elektromagnetických polí spotřebičů pro domácnost a podobných přístrojů vzhledem k expozici osob

E) na hluk

ČSN EN ISO 3746:2011	Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Provozní metoda s měřicí obalovou plochou nad odrazivou rovinou
ČSN EN ISO 11202:2010	Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech s použitím přibližných korekcí na prostředí

F) na strojní zařízení

ČSN EN 614-1+A1:2009	Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické zásady navrhování - Část 1: Terminologie a všeobecné zásady
ČSN EN ISO 14120:2017	Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty – Obecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů
ČSN EN ISO 14118:2018	Bezpečnost strojních zařízení - Zamezení neočekávanému spuštění
ČSN EN ISO 12100:2011	Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika
ČSN EN ISO 13857:2008	Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu k nebezpečným místům horními a dolními končetinami

5.2. Možnosti umístění kotle

Umístění kotle vzhledem k elektrické síti:

- kotel musí být umístěn tak, aby vidlice v zásuvce 400V/50Hz) byla vždy přístupná.
- kotel se připojuje k elektrické síti pevně připojeným pohyblivým přívodem ukončeným normalizovanou vidlicí.
- ochrana proti úrazu elektrickým proudem musí být zabezpečena dle platných ČSN EN (viz kap. 5.1.)
- rozvaděč kotle musí být vždy přístupný, aby bylo možno v případě potřeby použít bezpečnostní STOP tlačítko


Umístění kotle vzhledem k požárním předpisům :

1. Umístění na podlaze z nehořlavého materiálu

- kotel postavit na nehořlavou tepelně izolující podložku přesahující půdorys kotle na všech stranách o 20 mm.
- je-li kotel umístěn ve sklepě, doporučuje se umístit jej na podezdívku vysokou minimálně 50 mm. Kotel musí stát vodorovně, případné nerovnosti podezdívky se eliminují pomocí většího našroubování nebo vyšroubování nohy pod zásobníkem paliva.

2. Bezpečná vzdálenost od hořlavých hmot

- nejmenší přípustná vzdálenost vnějších obrysů kotle a kouřovodu od hořlavých hmot (viz bližší specifikace v ČSN EN 13 501-1+A1:2010) při instalaci i při provozu kotle musí být nejméně 400 mm.



Obr. č. 3 Umístění kotle v kotelně

Umístění kotle vzhledem k potřebnému manipulačnímu prostoru:

- základní prostředí AA5 / AB5 dle ČSN 33 2000-1 ed.2:2009
- před kotlem musí být ponechán manipulační prostor min. 1300 mm
- minimální vzdálenost mezi zadní částí kotle a stěnou 500 mm
- na straně zásobníku paliva mezera min. 800 mm pro případ vyjmutí šnekové hřídele z podavače
- na straně kotlového tělesa mezera min. 1000 mm pro možnost čištění konvekčních ploch kotlového tělesa
- nad kotlem alespoň 1000 mm pro možnost čištění konvekčních ploch kotlového tělesa

Umístění kotle vzhledem ke komínu:

- Propojení kotle BENEKOV C250 s komínem se provádí pomocí kovové roury o průměru 250 mm.

Umístění paliva:

- je vyloučeno palivo ukládat za kotel, skladovat ho vedle kotla ve vzdálenosti menší než 400 mm.
- výrobce doporučuje dodržovat vzdálenost mezi kotlem a palivem min. 1 000 mm nebo umístit palivo do jiné místnosti, než je instalován kotel.

Do místnosti, kde bude kotel instalován, musí být zajištěn trvalý **přívod a odvod** vzduchu pro spalování a větrání. Spotřeba vzduchu kotle BENEKOV C250 při jmenovitém výkonu činí asi $707 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$

Připojení potrubí topného systému případně potrubí topné vložky ohřívače musí provést osoba dle předpisů oprávněná.

UPOZORNĚNÍ: **Při napojení kotle na topný systém musí být v nejnižším místě a co nejbliže kotli umístěn vypouštěcí kohout.**

6. Uvedení kotle do provozu-pokyny pro smluvní servisní organizaci

Uvedení kotle do provozu smí provádět pouze smluvní servisní organizace oprávněná k provádění této činnosti.

6.1. Elektro zapojení pomocí konektorů

Při uvádění kotle do provozu není zapotřebí jakkoliv zasahovat do elektro zapojení rozvaděče řídící jednotky kotle. Kabeláž všech elektrických dílů kotle jak i periferních zařízení (např. čerpadla) je vyvedena do konektorů, což umožňuje jejich rychlé a snadné rozpojení (resp. zapojení) k rozvaděči řídící jednotky kotle.

V závislosti na variantě a vybavenosti kotle se mohou objevit na kotli konektory označené těmito symboly:



- konektor pohonu podavače paliva



- konektor ventilátoru



- konektor oběhového čerpadla



- konektor odpoplňovače



- konektor odtahu spalin



- konektor pokojového termostatu, popř. ekvitermní regulace



- konektor čidla zahoření



- konektor koncového spínače vík

Volné zástrčky konektorů (např. pro připojení pokojového termostatu, oběhového čerpadla, apod.) jsou při dopravě z výrobního závodu umístěny v balíčku v kotli. Před uvedením kotle do provozu je zapotřebí všechny tyto volné zástrčky konektorů osadit do rozvaděče, a to i v případě, že nejsou využívány.


Při zapojování konektorů nutno dbát na to, aby nedošlo k jejich vzájemné záměně, tzn. je povoleno spojit zdíru se zástrčkou konektoru pouze s totožnými symboly.

Před zapojením pokojového termostatu, popř. ekvitermní regulace nutno ze zástrčky příslušného konektoru odstranit proklemování. Do konektoru pokojového termostatu, popř. ekvitermní regulace smí být připojen pouze termostat s volným bezpotencionálním kontaktem (např. SIEMENS, HONEYWELL CM...). Na tyto svorky nesmí být připojeno žádné cizí napětí.


6.2. Připojení kotle k topnému systému

Popis k obr. č. 4 a 5:


1. výstup spalin do komína ($\phi 245$ mm)
2. napouštěcí a vypouštěcí otvor spalovací komory (G 1/2")
3. napouštěcí a vypouštěcí otvor výměníku 1 (G 1/2")
4. napouštěcí a vypouštěcí otvor výměníku 2 (G 1/2")
5. napouštěcí a vypouštěcí otvor podstavce kotle (G 1/2")
6. výstup topné vody z kotle (Příruba DIN2631, DN80, PN6)
7. vstup topné vody do kotle (Příruba DIN2631, DN80, PN6)



Obr. č. 4 Vstupy a výstupy kotle BENEKOV C250



Obr. č. 5 Vstupy a výstupy kotle BENEKOV C250




Obr. č. 6 Připojovací rozměry kotle BENEKOV C250

6.3. Osazení keramiky do kotle

Osazení keramických dílů do spalovací komory kotle je patrné z obr. č. 7, tj.:


- sestavu keramiky (poz. 4) osadit do spalovací komory nad hořák a veškeré spoje řádně zatmelit šamotovým tmelem např. LACFIRE 1500. Boky keramického reflektoru s kruhovitým otvorem musí být na pravé straně kotle při pohledu zepředu. Přívod sekundárního vzduchu (poz. 6) pak lze zasunout z boku kotle nadoraz do vnitřní dutiny keramického reflektoru. Trubku přívodu sekundárního vzduchu je nutné zatmelit v místech průchodů keramikou šamotovým tmelem.
- 2 ks keramických desek (poz. 2) položit na horní nosníky spalovací komory (poz. 3) tvarovým zámkem tak, aby směroval ke středové ose spalovací komory. Delší výřez keramické desky (poz. 2) nasměrovat blíže k zadní stěně výměníku.
- 2 ks keramických desek (poz. 1) položit na horní nosníky spalovací komory (poz. 3) a přisunout ke keramickým deskám (poz. 2).



Obr. č. 7 Řez spalovací komorou kotle

Popis k obr. č. 7:

1. keramická deska (2ks)
2. keramická deska s svarovým zámkem (2ks)
3. vodou chlazené nosníky keramických desek (poz. 1 a 2)
4. sestava keramického reflektoru sekundárního vzduchu
5. vodou chlazené nosníky sestavy keramického reflektoru (poz. 4)
6. přívod sekundárního vzduchu
7. keramický reflektor nástavby pro spalování pelet
8. nástavec pro spalování pelet
9. hořák
10. keramická přepážka spalovací komory



Obr. č. 8 Pohled na sestavený keramický reflektor sekundárního vzduchu

1. pravý krajní bok keram. reflektoru 250 (v.č. 3000698) (1ks)
2. levý krajní bok keram. reflektoru 250 (v.č. 3000699) (1ks)
3. zadní cihla keramického reflektoru 250 (v.č. 3000700) (2ks)
4. levá cihla „A“ reflektoru hořáku 250 (v.č. 3000701) (1ks)
5. pravá cihla „A“ reflektoru hořáku 250 (v.č. 3000702) (1ks)
6. zadní cihla „A“ reflektoru hořáku 250 (v.č. 3000703) (2ks)
7. krycí keramická deska „A“ reflektoru 250 (v.č. 3000707) (2ks)
8. krycí keramická deska „B“ reflektoru 250 (v.č. 3000708) (2ks)

6.4. Kontrolní činnost před spuštěním

Před uvedením kotle do provozu je nutno provést resp. zkontrolovat:

a) naplnění topného systému vodou

Nutno dbát na důkladné naplnění kotle i celého topného systému vodou a jeho řádné odvzdušnění. Při napouštění kotle topnou vodou je třeba mít na paměti, že kotlové těleso je tvořeno čtyřmi vzájemně propojenými nádobami (podstavec, spalovací komora, výměník 1 a výměník 2), takže nutno napustit všechny tyto nádoby samostatnými otvory – viz obr. 4, poz. 2 až 5. Je možno napouštět pomalu také přes vývody kotle do topného systému.

Voda pro naplnění kotle a topné soustavy musí být čirá a bezbarvá, bez suspendovaných látek, oleje a chemicky agresivních látek. Její tvrdost musí odpovídat ČSN 07 7401:1992 a je nezbytné, aby v případě, že tvrdost vody nevyhovuje, byla voda upravena. Ani několikanásobné ohřátí vody s vyšší tvrdostí nezabrání vyloučení solí na stěnách výměníku. Vysrážení 1 mm vápence snižuje v daném místě přestup tepla z kovu do vody o cca 10 %.

Topné systémy s otevřenou expanzní nádobou dovolují přímý styk topné vody s atmosférou. V topném období expandující voda v nádrži pohlcuje kyslík, který zvyšuje korozivní účinky a současně dochází ke značnému odpařování vody. K doplnění je možné použít jen vody upravené na hodnoty dle ČSN 07 7401:1992. Topnou soustavu je nutno důkladně propláchnout, aby došlo k vyplavení všech nečistot.

Během topného období je nutno dodržovat stálý objem vody v topném systému. Při doplňování topné soustavy vodou je nutno dbát na to, aby nedošlo k přisávání vzduchu do systému. Voda z kotla a topného systému se nesmí nikdy vypouštět nebo odebírat k použití kromě případů nezbytně nutných jako jsou opravy apod. Vypouštěním vody a napouštěním nové se zvyšuje nebezpečí koroze a tvorby vodního kamene.

Je-li třeba doplnit vodu do topného systému, doplňujeme ji pouze do vychladlého kotle, aby nedošlo k poškození ocelového výměníku.

- b) těsnost topné soustavy
- c) připojení ke komínu - musí být schváleno kominickou firmou
- d) pomocí kamnářského tmelu (s teplotní odolností 1200°C) provést řádné zatmelení roštu do směšovače a jednotlivých litinových segmentů roštu mezi sebou.
- e) přitmelení příruby směšovače a podstavce kotle
- e) připojení k elektrické sítí a kontrola správnosti sledů fází (tzn. má za následek správné otáčky podávacího mechanizmu. Ty jsou ve směru pohybu hodinových ručiček z čelního pohledu na řetězový mechanismus.

Ukončení montáže a provedení topné zkoušky musí být zaznamenáno do „Záručního listu“.

6.5. Uvedení kotle do provozu

1. Je-li kotel vybaven havarijním hasicím zařízením v podobě parafínové zátky, naplnit nádrž havarijního hasicího zařízení vodou.
2. Je-li kotel vybaven havarijním hasicím zařízením v podobě termostatického ventilu s tlakovou nádobou, uvést toho zařízení do provozu dle následujícího postupu:
 - a) odšroubovat černou plastovou krytku z ventilků na dně tlakové nádoby
 - b) pomocí kompresoru či hustilky natlakovat přes ventilek tlakovou nádobu na tlak 0,5 bar
 - c) zpětně našroubovat černou plastovou krytku na ventilek na dně tlakové nádoby
 - d) havarijní hasicí zařízení připojit na vodovodní řád
3. Provést zátop v kotli.
4. Uvést kotel na provozní teplotu. Doporučená provozní teplota výstupní topné vody je 65 až 80 °C.
5. Zkontrolovat opětovně těsnost kotle.
6. Provést topnou zkoušku dle příslušných norem (viz Záruční list)
7. Seznámit uživatele s obsluhou kotle – viz kap. 7.
8. Provést zápis do Záručního listu.

7. Obsluha kotle uživatelem

7.1. Zátop v kotli

1. Zkontrolovat množství vody v topném systému.
2. Zkontrolovat, zda uzavírací armatury mezi kotlem a topným systémem jsou otevřeny.
3. Zkontrolovat funkčnost oběhového čerpadla/čerpadel.
4. Vyčistit hořák a dno spalovací komory.
5. Naplnit zásobník předepsaným palivem – viz kap. 3. Po doplnění **zásobník pečlivě uzavřít**, aby bylo zabráněno případnému nasávání falešného vzduchu do hořáku přes šnekový podavač paliva.
6. Připojit kotel k elektrické sítí (400V/50Hz) pomocí kabelu s vidlicí.
7. Pomocí ručního režimu řídící jednotky (viz. samostatný návod k obsluze řídící jednotky) dopravit palivo do spalovacího prostoru kotle. Šnekový podavač paliva ponechat zapnut tak dlouho, dokud se palivo neobjeví v hořáku (cca 3 cm pod hranou roštu). Následně šnek vypnout, na palivo umístit

podpal (např. papír, suché dřevní štěpky, PEPO, tuhý líh nebo jiný prostředek, určený pro tyto účely), zapálit jej, zapnout ventilátory a ponechat, dokud se dobře nerozhoří (cca 3 až 5 min). Pak lopatkou přidat na hořící podpal malé množství předepsaného paliva. V případě, že oheň uhasne, postup ručního zátopu opakovat. Uzavřít dvířka a nechat oheň dobré rozhořet (cca 5 až 8 min).

7.2. Provoz kotle

Po rozhoření paliva přepnout kotel (viz samostatný návod k obsluze řídící jednotky) do automatického provozu, kdy je v provozu jak ventilátor, tak cyklování šnekového podavače paliva a nastaveny podtlak ve spalovací komoře. Na displeji řídící jednotky jsou zobrazeny základní údaje týkající se topení kotle.

Při výpadku napájecího napětí (400V/50 Hz) si řídící jednotka kotle zapamatuje svůj stav a ten zachová po obnovení napájení.

Pokud teplota topné vody překročí 95°C, zareaguje havarijní termostat, který nezávisle na řídící jednotce odstaví kotel z provozu. Při vypnutí havarijního termostatu řídící jednotka signalizuje přehřátí. Havarijní termostat lze zapnout až po poklesu teploty pod nastavenou hodnotu o cca 20 °C a to tak, že se vyšroubuje černá krytka na havarijném termostatu a stlačí barevné tlačítko. Černou krytku nutno následně opět našroubovat na původní místo.

Aby nedocházelo k nežádoucímu spínání havarijního termostatu vlivem tepelné setračnosti kotle, doporučuje se provozovat kotel na teplotách výstupní topné vody do 80°C.

V případě opakovaného vypnutí havarijního termostatu je nutno kotel odstavit z provozu a zjistit příčinu opakovaného přehřátí kotle.

7.3. Odstavení kotle z provozu

Před odstavením kotle z provozu je nutno pomocí ručního ovládání šnekového podavače vytlačit žhavé palivo z hořáku do prostoru spalovací komory pod hořákem. Toto není třeba jedině při krátkodobých opravách, kdy je přítomná obsluha.

Při odstavci delší jak 12 hodin (např. výpadek elektrické energie) je potřeba vyprázdnit zásobník paliva a hrozí-li zamrznutí hasicí vody, vypustit rovněž nádobu havarijního hasicího zařízení.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

- Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), jímž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabránuje v bezpečném používání spotřebiče.
- Ponechat děti bez dozoru dospělých u kotle, který je v provozu, je nepřípustné.
- Dojde-li k nebezpečí vzniku a vniknutí hořlavých par či plynů do kotelny, nebo při pracích, při kterých vzniká přechodné nebezpečí požáru nebo výbuchu (lepení podlahových krytin, nátěry hořlavými barvami, apod.), musí být kotel včas před zahájením prací odstaven z provozu.
- Při dopravě paliva do spalovacího prostoru před zatápěním je nutno provádět kontrolu množství paliva v hořáku vizuálně, nikoliv vkládáním rukou do šnekového podavače. Hrozí nebezpečí poranění otáčející se šnekovou hřidelí.
- K zatápění v kotli je zakázáno používat hořlavých kapalin.
- Případné pozorování plamene během provozu kotle se provádí pootevřením dvířek. Pokud je zapotřebí během provozu kotle dvířka otevřít (např. pro odstranění popela z popelníkového prostoru), je třeba mít na paměti, že při tomto stavu existuje zvýšené nebezpečí úletu jisker a kouře do prostoru kotelny. Pak je nutno dvířka okamžitě důkladně zavřít. Otevřání dvířek během provozu kotle nutno provádět opatrně, tzn. mírně je pootevřít, vyčkat, až spaliny odvětrají ze spalovací komory a až pak je lze otevřít úplně. Při nahližení do spalovacího prostoru kotle je nutno používat ochranné prostředky (brýle, vhodný oděv, rukavice).
- Při provozu kotle je nutné mít pečlivě uzavřené víko zásobníku.

- Palivo se plní do zásobníku maximálně do výšky cca 30 mm pod spodní hranu plnicího otvoru tak, aby bylo zajištěno spolehlivé uzavření víka zásobníku paliva.
- Během provozu kotle je zakázáno jakýmkoli způsobem jej přetápet.
- Na kotel a do vzdálenosti menší než je bezpečná vzdálenost od něho (viz kap. 5. 2.) nesmí být kladený předměty z hořlavých hmot.
- Při vybírání popela z kotle nesmí být ve vzdálenosti minimálně 1500 mm od kotle hořlavé látky. Popel je nutno odkládat do nehořlavých nádob s víkem.
- Při provozu kotle na nižší teplotu než 60°C dochází k rosení ocelového kotlového tělesa a tím k tzv. nízkoteplotní korozi, která zkracuje jeho životnost. Proto kotel musí být provozován při teplotě 60°C a vyšší.
- Po ukončení topné sezóny je nutno důkladně vyčistit kotel včetně kouřovodu. Kotelnu nutno udržovat v čistotě a suchu.
- Je zakázáno jakkoliv zasahovat do konstrukce a elektrické instalace kotle.
- je zakázáno používat kotel bez ochranných krytů.
- Kotel je provozován s ventilátorem.
- Kotel je provozován při přetlaku na výstupu spalin.
- Kotel pracuje při podmínkách bez kondenzace.

7.4. Zbytková rizika a jejich prevence

Rizika vzniklá při provozu kotle za podmínek předpokládaného používání a logicky předvídatelného nesprávného používání byla minimalizována dostupnými technickými prostředky. Přes realizovaná konstrukční a technická opatření zůstávají při provozu kotle určitá zbytková rizika vyplývající z analýzy rizik, která jsou dána technologickým procesem při různých fázích životnosti zařízení.

Jedná se zejména o rizika vzniklá nepozorností obsluhy kotle a nedodržením bezpečnostních zásad při provozu.

Pro další snížení rizik a zajištění vyšší účinnosti bezpečnostní ochrany upozorňujeme na možný vznik určitých zbytkových rizik, která nelze žádným technickým řešením odstranit.

a) Elektrická rizika

- připojování, údržbu a opravy elektrických částí kotle smí provádět pouze odborně kvalifikovaní pracovníci v souladu s platnými technickými předpisy a normami
- přívodní elektroinstalace musí odpovídat platným předpisům
- přívodní kabel a elektroinstalaci kotle je třeba pravidelně kontrolovat a udržovat v předepsaném stavu
- při jakémkoliv poškození elektrického zařízení je nutno kotel odstavit z provozu, odpojit zařízení od elektrické sítě a zajistit kvalifikovanou opravu
- je zakázáno zasahovat do zapojení bezpečnostních obvodů, popřípadě provádět jakékoli neoprávněné zásahy, které mají vztah k bezpečnosti a spolehlivosti zařízení

b) Tepelná rizika

- kotel nesmí být vystaven vyššímu pracovnímu přetlaku, než je předepsáno
- je zakázáno kotel přetápet
- kotel musí být chráněn proti nízkoteplotní korozi vhodným zapojením s automatickou ochranou teploty zpátečky
- v kotli lze spalovat jen předepsané palivo
- je zakázáno skladování hořavin v blízkosti kotle
- minimalizovat riziko zahoření vhodným nastavením příslušných parametrů útlumu
- při obsluze kotle je zapotřebí věnovat maximální pozornost na nebezpečí popálení od zdrojů tepla

c) Rizika vyvolaná manipulací s palivem

- při manipulaci s palivem dochází k emisi tuhých částic. Proto by obsluha měla podle stupně prašnosti používat vhodné ochranné pracovní pomůcky.
- protože se jedná o palivo, je třeba dodržovat příslušné protipožární předpisy a musí být dostupný vhodný hasicí přístroj

d) Ergonomická rizika

- kotel musí v kotelně stát ve vodorovné poloze
- je zakázáno vkládat ruce do šnekového podavače
- je zakázáno vkládat předměty do mechanizmů pro dopravu paliva (mezi řetěz a jeho převody)
- je zakázáno používat kotel bez ochranných krytů
- za provozu kotle musí být veškerá dvířka, víka a kryty rádně uzavřeny

8. Údržba kotle

- 1.) Je nutno dbát na včasné doplňování paliva. Pokud v zásobníku zbývá jen malé množství paliva, musí být okamžitě doplněno, aby nedocházelo k nasávání „falešného“ vzduchu, popř. zakouření zásobníku. **Pozor na opětovné správné uzavření víka zásobníku paliva!**
- 2.) Je-li kotel správně seřízen, palivo je zcela vyhořelé tehdy, když dosáhne okraje spalovacího roštu. Popel a škvára pak padají do prostoru spalovací komory pod hořák. Spalovací prostor je samočisticí a při průměrném výkonu vyžaduje prostor spalovací komory pod hořákiem vyprázdit každý druhý den při spalování uhlí (nutno použít ochranné rukavice). Občas může kousek škváry uvíznout mezi okrajem spalovacího roštu a stěnou kotle. Pak je nutné jej pomocí pohrabáče odstranit.
- 3.) Při nepřetržitém provozu kotle se doporučuje 1x za měsíc vyčistit teplosměnnou plochu kotlového tělesa. Dochází totiž k zanášení teplosměnných ploch, což může značně ovlivnit přenos tepla a tím účinnost kotle. Nelze opomenout rovněž občasné (1x za měsíc) vyčištění vnitřní části roštu a směšovače. Jeho zanesení totiž zhoršuje proudění spalovacího vzduchu do trysek hořáku. Minimálně 3 h před čištěním roštu je nutno kotel odstavit z provozu na hlavním vypínači. Po ukončení topné sezóny nutno kotel kompletně celý pečlivě vyčistit.
- 4.) Dále se doporučuje občasné **vnější** očištění motoru s převodovkou a ventilátoru. Čištění nutno provádět suchým štětcem. **Kotel v této době musí být odpojen od přívodu elektrické energie.**
- 5.) Nad hořákem kotle je umístěn žáruvzdorný keramický reflektor a keramické desky. Ty nevyžadují žádnou zvláštní pozornost. Jakýkoliv popílek, který se na povrchu reflektoru usadí, může být pravidelně odstraňován, neovlivňuje však jeho funkci.
- 6.) Údržba EO je popsána v samostatném návodě „Elektrostatický odlučovač ke kotli C250. Návod k použití“
- 7.) Pro případ zablokování šnekového podavače paliva je jeho motor chráněn proti poškození termokontaktem (**pracovní teplota motoru podavače paliva je až 85°C**), který odstaví po překročení kritické teploty z provozu motor podavače i ventilátor. Pokud k tomu dojde, je nutné kotel vypnout, vyjmout vyprazdňovacím otvorem v zásobníku palivo a závadu odstranit.
UPOZORNĚNÍ: Před provedením této operace je nutno se ujistit, že je kotel odpojen od přívodu elektrické energie (vidlice vytažena ze zásuvky).
- 8.) Jelikož je v prostoru hořáku za provozu ventilátoru vytvářen mírný přetlak, je nutno dbát na dokonalou těsnost kotle (dvířka kotle, vrchní poklopy kotlového tělesa, víka zásobníku paliva, apod.).
- 9.) **Je-li kotel vybaven havarijným hasicím zařízením v podobě parafínové zátky**, občas provést vizuální kontrolu havarijního hasicího zařízení, event. doplnit plastovou nádrž vodou.
- 10.) **Je-li kotel vybaven havarijným hasicím zařízením v podobě termostatického ventilu s tlakovou nádobou**, a pokud dojde k havarijnemu stavu (výpadek elektrické energie na delší dobu, apod.) a dojde k prohoření paliva k zásobníku paliva, vlivem zvýšení teploty se otevře termostatický ventil a dojde k uhašení paliva vodou z vodovodního řádu, popř. z instalované tlakové nádoby.
Před opětovným uvedením kotle do provozu nutno z kotle odstranit mokré palivo, naplnit tlakovou nádobu a provést zátop běžným způsobem (viz kap. 7.1.).

Je-li součástí havarijního hasicího zařízení tlaková nádoba, minimálně 1x za rok nutno provést kontrolu tlaku vzduchu v nádobě. Je zapotřebí odstranit černou plastovou krytku ventilků na dně tlakové nádoby a běžným motoristickým tlakoměrem změřit tlak vzduchu. Je-li tlak nedostatečný, kompresorem či hustilkou tlak upravit na hodnotu 0,5 bar.

11.) Převodovka pohonu podavače paliva je výrobcem standardně plněna syntetickým olejem, proto není její další údržba nutná.

9. Odstraňování problémů při provozování kotle

Pokud máte problémy s provozováním kotle, zkuste použít některé z následujících řešení:

PŘÍZNAK	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Displej nezobrazuje žádný údaj.	Kotel není připojen k elektrické síti.	Připojte kotel k elektrické síti (40V/50Hz) kabelem s vidlicí.
	Porucha řídící jednotky kotle.	Proveďte výměnu řídící jednotky kotle.*
	Je vypnut rozvaděč stop tlačítkem	Zapněte stop tlačítko na rozvaděči kotle.
Nepracuje šnekový podavač paliva.	Je odpojen (resp. poškozen) kabel pohonu kotle.	Proveďte zapojení (resp. výměnu) kabelu pohonu kotle.*
	Pohon kotle je poškozen.	Proveďte výměnu pohonu kotle.*
	Došlo k přehřátí motoru a tím k aktivaci tepelné ochrany motoru.	Nechte motor vychladnout, po vychladnutí se motor sám uvede do chodu.
	Chyba snímače otáček na hřídeli pohonu	Nutno seřídit snímač otáček, popřípadě výměna snímače.*
Opakovaně dochází k aktivaci tepelné ochrany motoru.	V podavači paliva je překážka (kámen apod.).	Demontujte šnekový podavač paliva a odstraňte překážku. Proveďte opětovnou montáž podavače.*
	V palivu je značný podíl prachu.	Odstraňte z kotle nevhodné palivo, naplňte zásobník předepsaným palivem.
Pohon kotle pracuje, přesto se šneková hřídel neotáčí.	Došlo k přestřížení řetězu.	Výměna řetězu.*
Šneková hřídel se otáčí, přesto palivo není doprováváno do spalovacího prostoru.	V zásobníku není palivo.	Naplňte zásobník předepsaným palivem.
	Došlo k celkovému opotřebení šnekové hřidele.	Proveďte výměnu šnekové hřidele.*
Nepracuje ventilátor kotle.	Je odpojen (resp. poškozen) kabel ventilátoru kotle.	Proveďte zapojení (resp. výměnu) kabelu ventilátoru kotle.*
	Ventilátor je poškozen.	Proveďte výměnu ventilátoru kotle.*
Při provozu je ventilátor hlučný.	Došlo k zanesení ventilátoru prachem.	Proveďte vyčištění ventilátoru kotle.*
	Došlo k opotřebení ložisek ventilátoru.	Proveďte výměnu celého ventilátoru kotle.*
Během modulace kotle při nejnižších výkonech se ventilátor neotáčí.	Nastavené hodnoty otáček ventilátoru jsou příliš nízké.	Na řídící jednotce kotle proveďte zvýšení otáček ventilátoru tak, aby byl zaručen jeho plynulý provoz.
Do zásobníku paliva vytékla voda z havarijního hasicího zařízení.	Došlo k zahoření paliva do zásobníku paliva a tím i k aktivaci parafinové zátoky.	Odstraňte mokré palivo z kotle, vyměňte parafinovou zátoku za novou, naplňte zásobník novým suchým palivem a uveděte kotel do provozu.
Do zásobníku paliva prokápává voda z havarijního hasicího	Parafinová zátka je netěsná.	Proveďte výměnu parafinové zátoky za novou.

zařízení.		
Na stěnách zásobníku paliva se objevují kapky vody.	V kotli je použito mokré palivo.	Naplňte zásobník suchým palivem.
	Teplota v kotelně je nízká (cca 12 °C a méně)	V kotelně je zapotřebí zajistit vyšší teplotu vzduchu (izolace stěn kotelny, instalace radiátoru do kotelny apod.)
Při provozu kotel nemůže dosáhnout jmenovitý výkon.	Uplynul krátký čas od zátopy v kotli.	Nechte kotel důkladně rozhořet.
	Dávkování paliva je nastaveno na nižší výkon.	Upravte dávkování paliva dle návodu k obsluze řídící jednotky.
	V kotli je použito jiné palivo než předepsané (vysoká vlhkost, nižší výhřevnost apod.)	Naplňte zásobník předepsaným palivem.
Teplota spalin je vyšší, než je předepsáno v návodu k obsluze.	Kotel je zanesen sazemi.	Proveďte vycištění teplosměnných ploch kotlového tělesa.
	Kotel je přetápěn.	Upravte dávkování paliva dle návodu k obsluze řídící jednotky.
	Vysoký komínový tah.	Na komín instalujte omezovač komínového tahu (tuto činnost smí provést pouze odborná firma).
	V kotlovém tělesu není instalován keramický reflektor.	Instalujte keramický reflektor dle pokynů v návodu k obsluze.
V kotelné nebo zásobníku paliva se objevuje kouř.	Nízký komínový tah.	U komínické firmy zajistěte kontrolu hodnoty komínového tahu. Zvyšte požadovaný podtlak ve spalovací komoře na řídící jednotce.
	Dvířka kotle a/nebo vrchní poklop kotlového tělesa a/nebo víko zásobníku paliva nejsou řádně uzavřené.	Řádně uzavřete dvířka kotle a/nebo vrchní poklop kotlového tělesa a/nebo víko zásobníku paliva.
	Došlo k opotřebení (poškození) těsnicí šňůry dvířek kotle a/nebo vrchního poklopku kotlového tělesa.	Proveďte výměnu opotřebené (poškozené) těsnicí šňůry.*
	Došlo k poškození prýžového těsnění víka zásobníku paliva.	Proveďte výměnu poškozeného prýžového těsnění.*
	Zásobník paliva je prázdný.	Naplňte zásobník předepsaným palivem.
Kotlové těleso se po krátké době zanáší sazemi.	Malé množství spalovacího vzduchu.	Zvětšete výkon ventilátoru kotle (viz návod k obsluze řídící jednotky).
	Kotel je přetápěn.	Upravte výkon kotle na výkon jmenovitý (viz návod k obsluze řídící jednotky).
	Rošt je zanesen popelem a prachem.	Proveďte vycištění roštu.
	Ventilátor je poškozen.	Proveďte výměnu ventilátoru kotle.*
Dochází ke spékání popele na roštu.	Pro spalování je použito jiné palivo než předepsané.	Naplňte zásobník předepsaným palivem (viz kap. 3).
V prostoru spalovací komory pod hořákem se objevuje značný podíl neshořelého paliva.	Je špatně nastaveno dávkování paliva.	Snižte dávkování paliva do hořáku (viz návod k obsluze řídící jednotky).
	Pro spalování je použito vlhké palivo.	Naplňte zásobník předepsaným (suchým) palivem.
	Je špatně nastaven výkon ventilátoru a proud vzduchu vyfoukává palivo z hořáku.	Snižte otáčky ventilátoru kotle (viz návod k obsluze řídící jednotky).

* - činnost smí provádět pouze servisní organizace proškolená a autorizovaná firmou BENEKOVterm s.r.o.

10. Pokyny pro stálé dodržování ekologických parametrů výrobku

Pro stálý ekologický provoz kotle je nutné přesně dodržovat ustanovení tohoto návodu, především pak:

- spalovat pouze palivo, jehož parametry jsou výrobcem paliva garantovány v rozsahu uvedeném v kap. 3
- v plném rozsahu dodržovat ustanovení kap. 7 až 9

11. Pokyny k likvidaci výrobku po jeho lhůtě životnosti

Vzhledem k tomu, že výrobek je konstruován z běžných kovových materiálů, doporučuje se jednotlivé části likvidovat takto:

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| - kotlové těleso, opláštění | - prostřednictvím firmy KOVOŠROT |
| - ostatní kovové části | - prostřednictvím firmy KOVOŠROT |
| - izolační materiál SIBRAL | - do běžného odpadu |
| - izolační materiál ORSIL T | - do běžného odpadu |
| - izolační materiál TECHROCK | - do běžného odpadu |

12. Záruka a odpovědnost za vady

Výrobce poskytuje záruku na kotel po dobu 24 měsíců od data prodeje konečnému uživateli, za předpokladu, že bude používán a obsluhován v souladu s podmínkami, uvedenými v návodu.

Uživatel je povinen svěřit instalaci kotle, uvedení do provozu a odstranění závad, přesahujících rámec kap. 7 a 8, jen odbornému smluvnímu servisu, akreditovanému výrobcem kotle BENEKOVterm s.r.o., jinak neplatí záruka za řádnou funkci kotle.

Nutnou podmínkou pro uznání záruky je zapojení kotle do topného systému tak, aby teplota vratné vody do kotle byla hlídána AUTOMATICKY a byla minimálně 53 °C. Toho lze docílit pomocí různých hydraulických zapojení závislých na použité řídící jednotce na kotli. Blížší informace – viz „Technické podklady k instalacím automatických kotlů“.

Vlastní řešení by měl navrhnut projektant na základě znalosti kompletního topného systému.

Pokud kotel je provozován dle pokynů uvedených v tomto „Návodu k obsluze a instalaci kotle“, kotel nevyžaduje žádné zvláštní odborné zásahy servisu.

„Osvědčení o jakosti a kompletnosti kotle BENEKOV“ slouží po vyplnění smluvní servisní organizací jako „Záruční list“.

Na kotli je nutno provádět pravidelnou údržbu - viz kap. 8.

Výrobce v žádném případě neodpovídá za ztrátu zisku, dobré pověsti nebo zakázek ani žádné náhodné, zvláštní nebo následné škody, které vzniknou v souvislosti s používáním nebo naopak nemožností používání tohoto výrobku.

Každé oznámení vad musí být učiněno neprodleně po jejich zjištění vždy písemnou formou a telefonickou domluvou. Při oznámení reklamace nutno vždy uvést výrobní číslo kotle.

Při nedodržení uvedených pokynů nebudu záruky poskytované výrobcem uznány.

Záruka se nevztahuje na případy, které vznikly nesprávnou obsluhou zařízení, nedodržením technických podmínek pro provoz zařízení, běžným opotřebením, úmyslným poškozením a

poškozením zařízení, které vzniklo v důsledku neodvratné a živelné události (požár, voda, krádež, násilné poškození apod.).

Záruku nelze též uplatnit, není-li řádně vyplněn záruční list od prodejce.

Výrobce si vyhrazuje právo na změny prováděné v rámci inovace výrobku, které nemusí být obsaženy v tomto návodu.

UPOZORNĚNÍ!

Řádně vyplněný záruční list určený pro výrobce kotle
BENEKOV C250 obratem vraťte na níže uvedenou adresu:

BENEKOVterm s.r.o.
Masarykova 402
793 12 Horní Benešov

Příloha k záručnímu listu pro zákazníka - uživatele

Prohlášení o shodě kotle C250

Prohlášení o shodě

v souladu s ust. § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů

Firma: **BENEKOVterm s.r.o.**
Masarykova 402, 793 12 Horní Benešov, Česká republika
IČO: 25839811, DIČ: 358-25839811

Jako výrobce výrobku: **Kotel teplovodní automatický na hnědé uhlí a dřevní pelety
BENEKOV C250**

Popis a určení funkce výrobku: Automatický teplovodní kotel s ocelovým svařovaným výměníkem, litinovým hořákem se spodním přívodem paliva, šnekovým podavačem, vestavěným zásobníkem paliva a elektrostatickým odlučovačem. Palivem pro tyto kotly je hnědé uhlí „Ořech 2“ a dřevní pelety. Kotel BENEKOV C250 je určen pro vytápění objektů s tepelnými ztrátami do 250 kW.

Prohlašuji a potvrzuji, že:

- posuzování shody bylo provedeno postupem stanoveným v ust. § 7 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění na základě dokumentu ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL o počáteční zkoušce typu výrobku č. 30-16527/TZ ze dne 21. 6. 2023 s platností do 30. 6. 2025.
- Strojirenský zkušební ústav, s.p., Hudcová 424/56b, 621 00 Brno, autorizovaná osoba 202, která vydala ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL o počáteční zkoušce typu výrobku č. 30-16527/TZ ze dne 21. 6. 2023.
- vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., konkretizované určenou normou ČSN EN 303-5 a požadavky jiných technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého, výrobcem určeného použití bezpečný.
- výrobce přidal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

BENEKOVterm s.r.o.
Masarykova 402
793 12 HORNÍ BENEŠOV
IČ: 258 39 811 DIČ: CZ25839811



Leopold Benda,
jednatel společnosti BENEKOVterm s.r.o.

V Horním Benešově dne 1. 8. 2023



BENEKOVterm s.r.o.
Masarykova 402
CZ - 793 12 Horní Benešov
Tel.: +420 554 748 008
E-mail: info@benekov.com, www.benekov.com

Vydání: 2023/08